

# Цифровой термометр

## модели DT-130

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы с термометром необходимо снять защитный чехол, нажать кнопку «ON/OFF» (Вкл./Выкл.) и разместить измерительный щуп (не менее, чем на половину своей длины) в измеряемой среде. На экране отображается значение температуры измерения. Для увеличения реального срока службы элемента питания термометр автоматически выключается примерно через 20 минут.

### Характеристики:

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Температурный диапазон | -40°F до 482°F (-40° до +250°C) |
| Ед. измерения          | 0,1°                            |
| Точность               | 1,5%±2°, вся шкала измерений    |
| Быстродействие         | 2 секунды                       |
| Элемент питания        | LR44 (1,5В)                     |

## ЗАМЕЧАНИЕ

- При включении термометра на ЖК-экране отображается значение «-0,0°C» или «32,0°F» в течение 2 секунд. Затем на экране появляется текущее значение температуры.
- При возникновении ошибок измерений заменить элемент питания (1,5В).